



Atalhos de teclado do Revit

Os atalhos padrão da lista oficial. Conferido em 25 de outubro de 2026.

<https://www.autodesk.com/shortcuts/revit>

Modelagem

WA	Parede
DR	Porta
WN	Janela
CM	Inserir componente
CL	Pilar / pilar estrutural
SB	Piso / laje estrutural
RM	Ambiente
RT	Etiqueta de ambiente
GR	Eixo (grid)
LL	Nível
RP	Plano de referência
LI	Linha de modelo

Anotação

DI	Cota alinhada
DL	Linha de detalhe
EL	Cota de nível
TX	Texto
TG	Etiqueta por categoria
FR	Localizar/substituir
GP	Grupo (modelo ou detalhe)

Modificar

MV	Mover
CO / CC	Copiar
RO	Girar
AL	Alinhar
OF	Deslocamento (offset)
TR	Aparar/estender até o canto
SL	Dividir elemento
SF	Dividir face
AR	Matriz
MM	Espelhar — escolher eixo
DM	Espelhar — desenhar eixo
RE	Escala
PN	Fixar (pin)
DE	Excluir
PT	Pintar
MA	Combinar propriedades de tipo
CS	Criar semelhante
LW	Linhas (linework)
EG	Editar grupo
UG	Desagrupar
RC	Repetir o último comando
SA	Selecionar todas as instâncias (projeto)

PP / Ctrl + 1 / VP Paleta Propriedades (mostrar/ocultar)

Vista e exibição

VG / VV	Visibilidade/gráficos
TL	Linhas finas
WF	Arame (wireframe)
HL	Linhas ocultas
SD	Sombreado com arestas
RY	Ray trace
GD	Opções de exibição gráfica
HH	Ocultar elemento
HC	Ocultar categoria
HI	Isolar elemento
IC	Isolar categoria
HR	Redefinir ocultar/isolar temporário
RH	Revelar elementos ocultos (liga/desliga)
RR	Renderizar
RD	Renderizar na nuvem
RG	Galeria de renderizações
KS	Atalhos de teclado (janela)
WT	Janelas lado a lado
WC	Janelas em cascata

Navegação e câmera

ZE / ZF / ZX	Ajustar à janela
ZA	Ajustar todas as janelas
ZR / ZZ	Zoom em região
ZO / ZV	Afastar (2x)
ZP / ZC	Pan/zoom anterior
3F	Modo voo
3W	Modo caminhar
3O	Modo objeto
32	Modo 2D

Snaps (precisão)

SE	Extremidades
SM	Pontos médios
SI	Interseções
SC	Centros
SN	Mais próximo
SP	Perpendicular
ST	Tangentes
SQ	Quadrantes
SO	Desligar snaps
SS	Desligar substituição

