



AutoCAD-Tastenkürzel

Die Standard-Tastenkürzel aus der offiziellen Liste. Abgeglichen am 25. Oktober 2026.

<https://www.autodesk.com/shortcuts/autocad>

Zeichnen

L	Linie
PL	Polylinie
REC	Rechteck
C	Kreis
A	Bogen
EL	Ellipse
POL	Polygon
SPL	Spline
XL	Konstruktionslinie
PO	Punkt
H / BH	Schraffur
T / MT	Absatztext
DT	Einzeiliger Text
B	Block erstellen
I	Block einfügen
TB	Tabelle

Ändern

M	Schieben
CO	Kopieren
RO	Drehen
SC	Varia
MI	Spiegeln
O	Versetzen
TR	Stützen
EX	Dehnen
F	Abrunden
CHA	Fase
S	Strecken
AR	Reihe
X	Ursprung
J	Verbinden
BR	Bruch
E	Löschen
LEN	Länge
PE	Polylinie bearbeiten
MA	Eigenschaften anpassen
G	Gruppieren

Beschriften

D	Bemaßungsstil
DAN	Winkelbemaßung
DRA	Radiusbemaßung
DDI	Durchmesserbemaßung
DCO	Weiterführende Bemaßung

DBA	Basislinienbemaßung
MLD	Multi-Führungslinie
ST	Textstil

Layer und Eigenschaften

LA	Layereigenschaften-Manager
LT	Linientyp
LW	Linienstärke
COL	Farbe
PR / CH / MO	Eigenschaften
Strg + 1	Eigenschaftenpalette

Ansicht und Darstellung

P	Pan
RE	Regenerieren
ORBIT	3D-Orbit
V	Ansichtsmanager
VS	Visueller Stil
HI	Verdeckte Linien ausblenden
LO	Layout
Strg + 0	Vollbildanzeige
Strg + 9	Befehlszeile (ein / aus)

Modi und Bedienfelder

F2	Textfenster
F3	Objektfang
F7	Raster
F8	Ortho-Modus
F9	Fangmodus
F10	Polare Spur
F11	Objektfangspur
F12	Dynamische Eingabe
OS	Objektfang-Einstellungen

Sonstiges

DI	Abstand
AA	Fläche
ME	Messen (nach Länge markieren)
LI	Liste
PU	Bereinigen
XR	Externe Referenzen
EPDF	Als PDF exportieren
OP	Optionen
QC	Schnellrechner

