



Revit-Tastenkürzel

Die Standard-Tastenkürzel aus der offiziellen Liste. Abgeglichen am 25. Oktober 2026.

<https://www.autodesk.com/shortcuts/revit>

Modellieren

WA	Wand
DR	Tür
WN	Fenster
CM	Bauteil platzieren
CL	Stütze / Tragwerksstütze
SB	Geschossdecke / Tragwerksdecke
RM	Raum
RT	Raumbeschriftung
GR	Raster
LL	Ebene
RP	Referenzebene
LI	Modelllinie

Beschriften

DI	Ausgerichtete Bemaßung
DL	Detaillinie
EL	Höhenkote
TX	Text
TG	Beschriftung nach Kategorie
FR	Suchen/Ersetzen
GP	Gruppe (Modell oder Detail)

Ändern

MV	Verschieben
CO / CC	Kopieren
RO	Drehen
AL	Ausrichten
OF	Versatz
TR	Stutzen/Dehnen für Ecke
SL	Element teilen
SF	Fläche teilen
AR	Reihe
MM	Spiegeln — Achse wählen
DM	Spiegeln — Achse zeichnen
RE	Skalieren
PN	Fixieren
DE	Löschen
PT	Farbe
MA	Typeigenschaften anpassen
CS	Ähnliches erstellen
LW	Linienarbeit
EG	Gruppe bearbeiten
UG	Gruppierung aufheben
RC	Letzten Befehl wiederholen
SA	Alle Exemplare wählen (Projekt)

PP / Strg + 1 / VP Eigenschaftenpalette (ein/aus)

Ansicht und Darstellung

VG / VV	Sichtbarkeit/Grafiken
TL	Dünne Linien
WF	Drahtmodell
HL	Verdeckte Linien
SD	Schattiert mit Kanten
RY	Raytracing
GD	Grafikdarstellungsoptionen
HH	Element ausblenden
HC	Kategorie ausblenden
HI	Element isolieren
IC	Kategorie isolieren
HR	Temp. Ausblenden/Isolieren zurücksetzen
RH	Verdeckte Elemente anzeigen (ein/aus)
RR	Rendern
RD	In der Cloud rendern
RG	Rendergalerie
KS	Tastaturbefehle (Dialog)
WT	Fenster nebeneinander
WC	Fenster überlappend

Navigation und Kamera

ZE / ZF / ZX	Zoom auf Größe anpassen
ZA	Alle auf Größe anpassen
ZR / ZZ	Zoom Bereich
ZO / ZV	Verkleinern (2x)
ZP / ZC	Vorheriges Pan/Zoom
3F	Flugmodus
3W	Gehmodus
3O	Objektmodus
32	2D-Modus

Fangpunkte (Präzision)

SE	Endpunkte
SM	Mittelpunkte
SI	Schnittpunkte
SC	Mittelpunkte (Kreis)
SN	Nächster
SP	Lotrecht
ST	Tangenten
SQ	Quadranten
SO	Fang aus
SS	Überschreibung aus

